

# Service Information



## Messerwechsel PowerMax Rasenmäher

### Sicherheitshinweise:

Lesen und beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung Ihres Gerätes.

Vor dem Messerwechsel den Rasenmäher vom Stromnetz trennen und gegen Wiedereinstecken sichern.

- Achtung Schnittgefahr ! Arbeitshandschuhe tragen
- Mit größter Sorgfalt und Konzentration arbeiten
- Geeignetes Werkzeug verwenden



Die Messeraufnahme so auf Position drehen, dass zwei Löcher übereinander stehen und den Motor mit einem Schraubendreher blockieren.



Messerschraube mit einem Gabelschlüssel Größe 13 lösen. (entgegen dem Uhrzeigersinn).

Bei der Montage des neuen Messers auf die Beschriftung achten:  
„This side to grass“ muss lesbar sein.

Messer mit Messerschraube festziehen.  
Anzugsdrehmoment 10 Nm

Die Instandsetzung von Elektrogeräten darf nur von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden..

### Bestellung von Ersatzteilen

Ersatzteile direkt erhältlich im GARDENA Webshop: <https://www.gardena.com/de/service/ersatzteile/>  
oder unter <https://help.gardena.com/hc/de/requests/new> anfragen.