

Service Information




Hinweise zur Montage der Filterkappe/ des Filterdeckels transparent

Für folgende GARDENA Pumpen:

Gartenpumpen Art.-Nr 1732 / 1734 / 1736

Hauswasserautomaten Art.-Nr. 1757 / 1758 / 1759 / 1760

Hauswasserwerke Art.-Nr: 1753 / 1754 / 1755 / 1756



1. Deckel (6) am Einfüllstutzen (7) aufdrehen / zudrehen

2. Deckel 6 am Einfüllstutzen (7) mit dem beiliegenden Schlüssel (k) gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.

3. Deckel 6 mit dem Schlüssel (k) im Uhrzeigersinn nur bis zum Anschlag (a) zudrehen (nicht überdrehen!).

Bestellung von Ersatzteilen

Der Schlüssel (k) Art. Nr. 1732-00.901.00 (Drehgriff) ist direkt erhältlich im GARDENA Webshop:

www.gardena.com/de/service/ersatzteile/

oder unter www.gardena.com/de/service/beratung/kontakt/ anfragen.