



Fehlfunktion Wasserverteiler automatic schaltet nicht weiter / überspringt Ausgänge



Art. 1197 Wasserverteiler automatic

Der Wasserverteiler schaltet aufgrund von Druckänderungen. Wird der Wasserverteiler mit Wasser beaufschlagt, spannt sich im Inneren eine Druckfeder vor. Sobald der Druck abgebaut wird, entspannt sich die Feder und die Spindel schaltet auf den nächsten Ausgang.

Mögliche Fehlerbilder: Schaltet der Wasserverteiler während der Bewässerung weiter oder überspringt am Anfang einen Ausgang, ist dies auf Druckschwankungen im System zurückzuführen welche zu der Fehlfunktion führen.

Funktionsprüfung

Ob ein Defekt am Wasserverteiler selber vorliegt, kann mit folgendem Test Schritt für Schritt überprüft werden:

1. Stellen Sie sicher, dass die Ausgänge mit dem orangen Wahlhebel aktiviert sind also auf ON gestellt sind und Verbraucher am Ende der Leitung angeschlossen sind. Die nicht benötigten Ausgänge müssen mit OFF abgewählt werden.
2. Dann den Zulaufschlauch vom Wasserverteiler trennen und komplett entleeren
3. Den Zulaufschlauch wieder an den Wasserverteiler anschließen
4. Den Wasserverteiler mit Wasser beaufschlagen
5. Dann den Wasserzulauf abstellen (Jetzt muss der Wasserverteiler auf den nächsten Ausgang schalten)
6. Zulaufschlauch vom Wasserverteiler trennen und komplett entleeren

Punkte 3 – 6 für jeden Ausgang wiederholen

Wasserverteiler automatic schaltet fehlerfrei

Hat der Wasserverteiler bei diesem Test an jedem Ausgang ordentlich weitergeschaltet, liegt die Ursache für die Funktionsstörung an Druckschwankungen in der Zulaufleitung und nicht an einem technischen Defekt des Wasserverteilers. Sollte die Ursache für die Druckschwankungen nicht gefunden oder beseitigt werden können, kann eine Zwangsentlüftung in den Zulaufschlauch zum Wasserverteiler installiert werden. Dieses Schalt-Kit kann kostenlos bei uns bestellt werden.

Senden Sie uns dazu direkt eine Antwort auf unsere E-Mail und teilen uns die Lieferanschrift, Telefonnummer und den Schlauchquerschnitt der Leitung zwischen dem Bewässerungscomputer und dem Wasserverteiler mit.

Oder alternativ über <https://help.gardena.com/hc/de/requests/new> eine neue Anfrage mit den gleichen Angaben erstellen.

Service Information



1/2" Schaltkit Art. 1197-00.799.00



3/4" Schaltkit Art. 1197-00.798.00

Schaltstörung besteht weiter

Sollte der Wasserverteiler einen technischen Defekt aufweisen (s. Test oben) oder sollte die Fehlfunktion trotz eingebauten Schalt-Kit immer noch bestehen, empfehlen wir Ihnen den Wasserverteiler unter Bezug auf dieses Schreiben an:

GARDENA Service
Hans-Lorensen-Str. 40
89079 Ulm

zur Überprüfung einzusenden.

Alle Informationen zum Reparaturservice finden Sie auf unserer Website:

<http://www.gardena.com/de/service/reparatur-service/>

Hier können Sie z.B. einen Serviceauftrag ausfüllen und ausdrucken und/oder Sie können sich über das „DHL Retourenportal“ ein Adressetikett ausdrucken.