



Anzeigen LED der Ladestation zur Funktionskontrolle des Schleifensystems

Lampe	Ursache	Maßnahme
Lampe leuchtet dauerhaft grün	Alles in Ordnung.	Es sind keine Maßnahmen erforderlich.
Lampe blinkt grün	Das Signal ist gut und der ECO-Modus ist aktiviert.	Es sind keine Maßnahmen erforderlich. Weitere Informationen zum ECO-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Lampe blinkt blau	Das Begrenzungskabel ist nicht an die Ladestation angeschlossen.	Prüfen, ob der Begrenzungskabelanschluss richtig an der Ladestation befestigt ist. Dies finden Sie in der Bedienungsanleitung Abschnitt: Anschließen des Begrenzungskabels .
	Unterbrechung im Begrenzungskabel.	Unterbrochene Stelle finden. Den defekten Teil des Begrenzungskabels durch ein neues Schleifenkabel ersetzen; mit einem Originalverbinder anbringen. Begrenzungskabel Abschnitt: Unterbrechungen/Brüche im Schleifenkabel finden.
Lampe blinkt gelb	Das Suchkabel ist nicht an die Ladestation angeschlossen.	Prüfen, ob der Suchkabelanschluss richtig an der Ladestation befestigt ist. Bedienungsanleitung Abschnitt: Unterbrechungen/Brüche im Schleifenkabel
	Unterbrechung/Bruch im Suchkabel.	Unterbrochene Stelle finden. Den defekten Teil des Führungskabels durch ein neues Schleifenkabel ersetzen; mit einem Originalverbinder anbringen.
Lampe blinkt rot	Signal der Ladestationsantenne unterbrochen.	Setzen Sie sich mit dem GARDENA-Kundenservice in Verbindung. Siehe in der Bedienungsanleitung Abschnitt: Memo
Lampe leuchtet dauerhaft blau	Schwaches Signal aufgrund eines zu langen Begrenzungskabels.	Wenn der Mähroboter normal arbeitet, sind keine Maßnahmen erforderlich.

Service Information



		Begrenzungskabel durch eine Verkleinerung des Arbeitsbereichs oder durch das Ersetzen von Inseln durch Barrieren, die von dem Mähroboter berührt werden können, verkürzen.
Lampe leuchtet dauerhaft rot	Die Leiterplatte in der Ladestation ist beschädigt.	Setzen Sie sich mit dem GARDENA-Kundenservice in Verbindung. Siehe Bedienungsanleitung Abschnitt: Memo
Lampe blinkt schnell rot / grün	Störung am Netzgerät / Ladestation	Werkseinstellung Ladestation zurück setzen. Niederspannungskabel an Ladestation ausstecken, 30 sec warten, Niederspannungskabel wieder einstecken. Das Netzteil muss am Stromnetz eingesteckt bleiben.

Weitere Hilfestellungen zur Fehlerbehebung finden Sie auf www.gardena.com. Sollten Sie trotz allem Hilfe bei der Behebung eines Fehlers benötigen, setzen Sie sich mit dem GARDENA-Kundenservice in Verbindung.

Tel.-Nr. 0731 / 490-6419 oder über unsere Website unter: <https://help.gardena.com/hc/de/requests/new>